



## USI-5204 AC/DC RESUMEN OPERACIONAL DE ALARMA DE HUMO

| SEÑALES DE ALARMA AUDIBLE & VISUAL  |  |                 | CONDICION / SOLUCIÓN   |
|---|--|-----------------|--|
| BOCINA  | LED ROJO   | LED VERDE       |  |
|   | Destella una vez cada 40-45 segundos                 | Queda encendido | Poder AC está presente. Poder DC está presente.  |
|   | Destella una vez cada 40-45 segundos                 | Apagado         | El poder AC no está presente y la alarma está recibiendo Poder DC. Verifique la caja de fusibles o el disyuntor. Si la caja de fusibles o el disyuntor parece normal llame a un electricista licenciado para asistencia.   |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | Destella una vez cada segundos                       | Queda encendido | El botón test/reset ha sido oprimido. La secuencia de test dura por aproximadamente 3 a 10 segundos.   |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | Destella una vez cada segundos                       | Queda encendido | Alarma de humo original - la unidad ha notado humo.  |
| 3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos   | No destella una vez por segundo                      | Queda encendido | Alarma no de origen - una alarma de humo interconectada ha notado humo.  |
|   | Queda encendido hasta que se reponga automáticamente | Queda encendido | El modo de silencio. La unidad está en el modo de silencio iniciado por oprimir y empujar el botón de "Hold to Silence". El modo de silencio va a durar aproximadamente de 3 a 9 minutos.  |
| Chirrido sencillo cada 40 segundos  | Destella una vez cada 40-45 segundos                 | Queda encendido | Pilas bajas. Reemplace con pila de 9V (Vea el Manual de Instrucciones para el tipo de pilas recomendado) También verifique que se haya removido completamente la etiqueta de activación de la pila, que la polaridad sea correcta para los terminales de las pilas, y que los terminales de las pilas estén haciendo contacto con los contactos de la alarma de humo en el cajón de pilas.   |
| La bocina suena cuando no hay un peligro presente   | Destella una vez cada segundos                       | Queda encendido | Por favor, tome todas las precauciones necesarias si suena una alarma por llamar al Servicio de Emergencia y salir de la casa. Si no hay peligro presente, oprime el botón test/reset para ver si está funcionando correctamente. Verifique que la alarma está puesta en el lugar correcto (vea el manual).  |
| La bocina no suena cuando están activas las otras alarmas o la bocina no suena cuando el botón de test/reset de las alarmas interconectadas está oprimido | Apagado  | Apagado         | Oprime y empuje el botón test/reset más tiempo. Verifique que la alarma local está recibiendo poder y que está funcionando correctamente. Apague el poder AC en el disyuntor o la caja de fusibles y desmonte la unidad de su cartela y esté seguro de que el enchufe conector está enganchado seguramente. Como no necesariamente habrá Poder AC, que un electricista licenciado verifique los alambres para estar seguro de que todos los puntos interconectados están conectados. |

\*NOTA: Si usted tiene preguntas adicionales sobre su USI-5204, favor de contactar nuestro Departamento de Servicio al Cliente a 1-800-390-4321 y felizmente le servimos.