



USI-1204 AC/DC RESUMEN OPERACIONAL DE ALARMA DE HUMO

SEÑALES DE ALARMA AUDIBLE & VISUAL			CONDICION / SOLUCIÓN
BOCINA	LED ROJO	LED VERDE	
	Destella una vez cada 40-45 segundos	Queda encendido	Poder AC está presente
	Destella una vez cada 40-45 segundos	Apagado	El poder AC no está presente. Verifique la caja de fusibles o el disyuntor. Si la caja de fusibles o el disyuntor parece normal, llame a un electricista licenciado para asistencia.
3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos	Destella una vez cada segundo	Queda encendido	El botón test ha sido oprimido. La secuencia de test dura por aproximadamente 3 a 10 segundos.
3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos	Destella una vez cada segundo	Queda encendido	Alarma de humo original - la unidad ha notado humo.
3 pitazos, 2 segundos de pausa, 3 pitazos	No destella una vez cada segundo	Queda encendido	Alarma no de origen - una alarma de humo interconectada ha notado humo.
Pitazos cada 30-40 segundos	Destella una vez cada 40-45 segundos	Queda encendido	El modo de silencio. La unidad está en el modo de silencio iniciado por oprimir y empujar el botón de test por 3 segundos o más. El modo de silencio va a durar aproximadamente de 3 a 9 minutos.
Chirrido sencillo 40 segundos	Destella una vez cada 40-45 segundos	Queda encendido	Pilas bajas. Apague el poder AC y reemplace con pila de 9V (Vea el Manual de Instrucciones para el tipo de pilas recomendado) También verifique que la polaridad es correcta para los terminales de las pilas
La bocina suena cuando no hay un peligro presente	Destella una vez cada segundo	Queda encendido	Por favor, tome todas las precauciones necesarias si suena una alarma por llamar al Servicio de Emergencia y salir de la casa. Si no hay un visible peligro presente, apague el Poder AC en el disyuntor o en la caja de fusibles y desmonte la unidad de su cartela y esté seguro de que el enchufe conector está enganchado seguramente. Verifique que la alarma está montada en su lugar correcto fuera de área con alto nivel de humedad o aire turbulente (vea el manual).
La bocina no suena cuando están activas las otras alarmas o la bocina no suena cuando el botón de test de las alarmas interconectadas está oprimido	Apagado	Apagado	Oprime y empuje el botón test más tiempo. Verifique que las alarmas remotas están recibiendo poder y que están funcionando correctamente. Apague el poder AC en el disyuntor o la caja de fusibles y desmonte la unidad de su cartela y esté seguro de que el enchufe conector está enganchado seguramente. Que un electricista licenciado verifique los alambres para estar seguro de que todos los puntos interconectados están conectados.

*NOTA: Si usted tiene preguntas adicionales sobre su USI-1204, favor de contactar nuestro Departamento de Servicio al Cliente a 1-800-390-4321 y felizmente le servimos.